

# ENDURANCE II 日本語マニュアル

ボタン 1  
数値を上げる

ボタン 2  
数値を下げる


ボタン 3  
画面切り替え



## 画面表示

ENDURANCE IIの表示には3種類の画面があり、ボタン3を押して切り替えることができます。

### 表示 1




- 速度
- トリップメーター (DST) 走行距離 1
- 時計

• ボタン1と2を同時に3秒間押し続けると、トリップメーター (DST) をリセットします。

• ボタン3を押し続けるとトリップメーター 1 の調整モードに入り、ボタン1と2で数値を増減できます。

• ボタン3を押すとメイン画面に戻ります。

### 表示 2




- 平均速度 - Average (AVG)
- トリップメーター (DST2) 走行距離 2
- 走行時間 - Ride Time (RT)

• ボタン1と2を同時に3秒間押し続けると、トリップメーター (DST2) と、走行時間 - Ride Time (RT) と、平均速度 - Average (AVG) をリセットします。

• ボタン3を押し続けるとトリップメーター 2 の調整モードに入り、ボタン1と2で数値を増減できます。

• ボタン3を押すとメイン画面に戻ります。

### 表示 3



- 最大速度 (Max)
- 累計走行距離 オドメーター (ODO)
- 累計走行時間 Accumulated Ride Time (ART)

• ボタン1と2を同時に3秒間押し続けると、最大速度 (Max) をリセットします。

• ボタン3を押し続けると、メンテナンスアイコン (スパナ) が表示されるまでの残り時間(距離)を表示します。

• メンテナンスアイコンが表示されたら、ボタン3を押し続けてリセット画面に入り、ボタン1と2を同時に押し続けるとメンテナンス間隔がリセットされます。

## 設定メニュー

設定メニューに入るには、ボタン1、2、3を「すべて同時に3秒間」押し続けてください。

設定メニューのボタン操作

[ボタン1] 数値を上げる  
[ボタン2] 数値を下げる

[ボタン3] 次の設定画面へ

(1)

KM/H

### 距離の単位を選択

ボタン1か2を押して距離の単位を選択します。  
( KM / H または M / H )

(3)

### 時計表示の形式

ボタン1か2を押して時計表示の形式を選択します。  
( 12Hr または 24Hr )

(5)



ART

### メンテナンス通知機能を選択

メンテナンスアイコン(スパナ)を表示するタイミングを選びます。  
ODO=オドメーター累計走行距離で通知  
ART = 累積乗車時間で通知

(2)

### タイヤサイズ(円周の長さ)を設定

ボタン1か2を押してタイヤの円周の長さを設定します。  
(タイヤの直径 x 3.14)

(4)

### 現在の時間を設定

ボタン1か2を押して現在の時刻を設定します。ボタンを押し続けると早送りできます。

(6)



OFF ART

### メンテナンス通知の間隔を設定

ボタン1か2を押して車両整備までの間隔を設定します。  
OFF = 無効  
ODO = オドメーター累計走行距離  
ART = 累積乗車時間